


Ersatzteile Pumpe ACM 100 und INOX ACM 100



		ACM 100		INOX ACM 100
Nr.	Bezeichnung	Art.-Nr.:		Art.-Nr.:
1	Pumpenkopf/Gehäuse	95.0001.10		95.0001.11
2	Flansch Alu-Druckguss	95.0002.10		95.0002.11
5	Laufblad	95.0005.10		95.0005.11
11	Diffusor	95.0011.10		95.0011.11
13	Gleitringdichtung	95.0013.10		95.0013.11
15	Motorhaube	95.0015.10		95.0015.11
16	Lüfterrad	95.0016.10		95.0016.11
17	Lüfterraddeckel	95.0017.10		95.0017.11
18	Klemmleiste	95.0018.10		95.0018.11
19	Klemmkastendeckel	95.0019.10		95.0019.11
20	Spritzring	95.0020.10		95.0020.11
21	Selbstsichernde Mutter	95.0021.10		95.0021.11
22	Kugellager Pumpe	95.0022.10		95.0022.11
23	Kugellager Lüfterrad	95.0023.10		95.0023.11
24	Alu-Springring	95.0024.10		95.0024.11
25	Motorstange	95.0025.10		95.0025.11
26	Kondensator	95.0026.10		95.0026.11
29	Einfüll- u. Entleerungsstopfen 1/4"	95.0029.10		95.0029.11
31	O-Ring-Dichtung	95.0031.10		95.0031.11
34	Diffusor-Dichtung	95.0034.10		95.0034.11
48	Laufblattschutz	95.0048.11		95.0048.11
62	Kondensator-Klemmkasten	95.0062.10		95.0062.11
62	Kondensator-Klemmkasten für Pumpe ACM/INOX ACM mit Tragegriff	95.1062.10		95.1062.11
63	Ein- und Ausschalter für Pumpe ACM/INOX ACM mit Tragegriff	95.0063.10		95.0063.11

Flanschwechsel ACM 100

Änderung Pumpenserie ACM 100

Bei der Serie ACM 100 wird zukünftig der Flansch aus Aluminium-Druckguss gefertigt. In diesem Flansch liegt ein Edelstahl-Teller/Laufradschutz. Änderung ab Produktion Januar 2021.

Der neue Flansch ist mit der alten Serie kompatibel. Zum Wechsel wird der Flansch Pos. 2 mit dem Edelstahl-Teller/Laufradschutz Pos. 48 benötigt.

altes Modell

neues Modell



		ACM 100	
Pos. Nr.	Bezeichnung	Art.-Nr.:	
2	Flansch Alu-Druckguss	95.0002.10	
48	Teller/Laufradschutz	95.0048.11	

